

## **Instrukcja Obsługi Stacji Ładujących działających w systemie Galactico.pl**

1. Podejść do stacji ładującej, gdzie na wyświetlaczu widoczny będzie ekran początkowy przedstawiający rodzaje gniazd i ich dostępność bądź reklamy.
2. Zbliżyć kartę do czytnika znajdującego się w prawym dolnym rogu wyświetlacza. Zbliżenie karty do czytnika powoduje rozpoczęcie procesu autoryzacji.
3. W przypadku pozytywnej autoryzacji karty Użytkownika kolejny krokiem jest wybór gniazda, które zostanie użyte do ładowania pojazdu (obok nazwy każdego gniazda widoczny jest jego symbol określający typ gniazda).
4. Po wybraniu gniazda nastąpi otwarcie drzwiczek, a następnie rozpocznie się oczekiwanie na podłączenie wtyku przez Użytkownika. Niepodłączenie wtyku w ustalonym czasie spowoduje przejście do widoku początkowego pkt 1.
5. Podłączenie wtyku do gniazda spowoduje zablokowanie klapki gniazda i przejście w stan oczekiwania na gotowość pojazdu. Jeżeli pojazd nie zgłosi gotowości przez ustalony czas wówczas nastąpi odblokowanie drzwiczek gniazda i przejście do widoku początkowego pkt 1.
6. Po zgłoszeniu przez pojazd gotowości rozpocznie się proces ładowania przy zablokowanych drzwiczkach gniazda.
7. Po rozpoczęciu ładowania, Użytkownikowi zaprezentowany zostanie Profil Użytkownika, przedstawiający informacje dotyczące ładowania. Po ustalonym czasie następuje przejście do ekranu początkowego, na którym wybrane gniazdo zostanie oznaczone jako zajęte.
8. W celu zakończenia ładowania zbliżyć kartę do czytnika analogicznie do pkt 2, wówczas na ekranie powtórnie pojawi się Profil Użytkownika z widokiem pozwalający na wybranie jednej z dwóch opcji „Zakończ ładowanie” lub „Kontynuuj”.
9. Po wybraniu opcji „Zakończ ładowanie”, aplikacja otworzy drzwiczki dla wybranego wcześniej gniazda co pozwoli na odłączenie wtyku przez Użytkownika. Zakończenie ładowania spowoduje przejście aplikacji do widoku początkowego pkt 1.
10. Po odłączeniu wtyku należy dokładnie zamknąć klapkę gniazda.

Podczas ładowania w przypadku braku aktywności ze strony Użytkownika przez ustalony czas, na ekranie prezentowane będą reklamy ustalone przez zarządcę. Wciśnięcie przycisku spowoduje przejście do ekranu początkowego pkt 1, natomiast przyłożenie karty rozpocznie autoryzację pkt 2.

**UŻYTKOWNIK ODPOWIADA ZA SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z NIEPRZESTRZEGANIEM INSTRUKCJI OBSŁUGI STACJI ŁADUJĄCYCH**